

maxzen社製 壁掛け金具対応表

2024/3/29

掲載がないテレビ型番については、対応確認をいたしますのでお問い合わせください

サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVKA003	EEX-TVKA008	EEX-TVKA016	EEX-TVKA020WH	EEX-TVKA022	EEX-TVKA023	EEX-TVKA024	EEX-TVKA025	EEX-TVKA026	EEX-TVKA027	EEX-TVKA028	EEX-TVKA030	EEX-TVKA031BK	EEX-TVKA013/015	EEX-LA024/025
		32~65型	27~55型	32~65型	32~70型	42~80型	~43型	32~75型	37~70型	32~55型	55~80型	32~65型	42~100型	49型まで	43型まで	15~43型
75	JU75CH01	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×
	JU75CH02	×	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
	JU75CH06	×	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
65	JU65CH01	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JU65CH06	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JU65DS06-4K	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JU65G7E	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JU65SK04	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JU65SK06	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
	JVU65DS06	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×
55	J55SK03	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55CH06	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55DS06-4K	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55G7E	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55SK03	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55SK04	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55SK04A	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
	JU55SK06	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
JVU55DS06	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×	
50	J50CHS06	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	J50SK01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	J50SK03	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	J50TS01	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	J50TS06	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JE50TH01-4K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50CH06	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50DS06-4K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50G7E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50SK04	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50SK06	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
	JU50TS01	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
JVU50DS06	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×	
49	JU49SK03	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○※3-2	×	○

サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVKA003	EEX-TVKA008	EEX-TVKA016	EEX-TVKA020WH	EEX-TVKA022	EEX-TVKA023	EEX-TVKA024	EEX-TVKA025	EEX-TVKA026	EEX-TVKA027	EEX-TVKA028	EEX-TVKA030	EEX-TVKA031BK	EEX-TVKA013/015	EEX-LA024/025
		32~65型	27~55型	32~65型	32~70型	42~80型	~43型	32~75型	37~70型	32~55型	55~80型	32~65型	42~100型	49型まで	43型まで	15~43型
43	J43CH06	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
	J43SK01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
	J43SK03	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	×	○	○
	JU43G7E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
	JU43SK03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
	JU43TS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
	JU43TS02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○※3-2	○	○
40	J40CH06	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	J40CHS06	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	J40SK01	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	J40SK03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J40SK06	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	JE40TH03	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	JL40G7E	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
	JV40DS06	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○
JX40CH01	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○※3-2	○	○	
32	J32CH01	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32CH02	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32CH06	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32CHS06	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32SK01	○	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	J32SK02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32SK03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	J32SK05S	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	J32TSS06	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	JL32G7E	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
	JV32DS06	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○
JX32CH01	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○※3-2	○	○	

※1 ネジが付属しておりません
取り付けネジが別途必要です。(M4など)

※2 縦向き設置のみ可能

※3-2 別途変換金具 EEX-VESATF02 が必要です
テレビを取付のネジは別途必要な場合があります。

※3-3 別途変換金具 EEX-VESATF03 が必要です
テレビを取付のネジは別途必要な場合があります。