

ダイヤル式セキュリティボックス(EEX-SLRL983)取扱説明書

この度は、ダイヤル式セキュリティボックス「EEX-SLRL983」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- 本体 1台
- 取扱説明書 1部


山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152


BH/AJ/TTDaT

ロック解除方法



- ①ダイヤルをロック解除番号(出荷時0-0-0-0)に合わせます。
- ②ボタンを押します。
- ③ボックスからダイヤル錠を取外します。
- ④ふたを開けます。
- ⑤レバーを左に動かし、セキュリティワイヤーを取外します。

ロック方法



- ①セキュリティワイヤーを任意の場所に通し、ダイヤル錠に差し込んでロックします。
- ②ボックスの中に鍵などを入れてふたを閉めます。
- ③ダイヤルがロック解除番号になっていない場合は、ロック解除番号(出荷時0-0-0-0)に合わせます。
- ④ダイヤル錠を差し込み、ダイヤルを回します。

ロック解除番号の設定方法



ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0-0-0-0)

- ①ダイヤル錠をボックスから取外します。
 - ②レバーを左に動かし、セキュリティワイヤーを取外します。
 - ③ボタンにマイナスドライバーを差し込み、押しながら時計回りに90°回します。
 - ④ダイヤルの番号を変更します。
 - ⑤押していたボタンを元に戻します。
- ※注意:ダイヤルを回している際、ボタンが戻ると、その位置で番号が設定されてしまいます。必ずボタンを押し込んで、時計回りに90°回した状態で設定してください。
- ⑥ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更可能です。
※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、セキュリティボックスを切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いいたします。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。